RESISTORS	R1 R2 R3 R4 R57 R6 R56 R5 R38 R57 R7 R8 R9 R10 R39 R58 R59 R40 R11 R12 R41 R13 R60 R42 61 R43 R62 R44 R63 R45 R64 R46 R65 R47 R66 R67-22 R68-56 R69-76 R103-R105 R106-R108 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R103 R110 R111 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36
CAPACITORS	C1 C2 C3 C4 C5 C6 C119 C120 C117 C7 C118 C8 C101-103 C110-C113 C10 C9 C11
MISC.	D15-17 D24-26 VT1 D18 D27 D19 D28 VT2 VT9 VT17 VT25 D2 D3 D20 D29 D21 D30 VT3 D22 D31 D23 D32 VT10 VT18 D4 VT11 VT19 VT4 VT12 VT20 VT13 VT21 VT5 VT14 VT22 VT15 VT23 VT16 VT24 T1 T3 VT103-VT104 VT106-VT108 D5 VT107 D6 VT105 D7 D8 T4 D9 D10 D101-D102 D105-D106 D34 D33 D36 D35 L1-L3 D103 D104 D11 VT7 D12 D37 D38 D13 VT8 D14



NOTES.
1. * INDICATES SELECT ON TEST RESISTOR

D3